

Kjølebrønn KBO-KBOS

Montasje og bruksanvisning MB-206041

1. Kjølebrønnen plasseres på et jevnt underlag. Unngå påvirkning av direkte sollys eller andre varmekilder. Vær også oppmerksom på at ventilasjonsutblåsninger kan påvirke temperaturen i brønnen.
2. Justeres i vater med justeringsskruene på bena. Eventuelle hjul låses.
3. Hvis kjølebrønnen er levert for nedfelling festes denne til topplaten på best egnet måtet.
4. Vær oppmerksom på varmeutviklingen fra kjøleaggregatet, riktig ventilasjon er meget viktig. Vedlagte ventilasjonsrister skal monteres i frontkledning på begge sider. Det kan være nødvendig å lage kanaler mellom frontkledning og kjølemaskin. Kontakt forhandler eller produsent om du trenger ytterligere anvisninger.
5. Brønner som er levert for sentralkjøling trenger også ventilasjon. Avtingsvannet er ledet til en panne der det fordamper, denne dampen må ledes ut av buffeten. Den beste løsningen er å legge avtingsvannet til fast avløp.
6. Fjern all beskyttelsesplast på rustfrie plater, innvendig og utvendig.
7. Tilslutt støpslet til en 230V / 10 A, jordet stikkontakt. Start kjølingen ved å trykke på grønn hovedbryter. La kjølingen stå på til innstilt temperatur er nådd, før nedkjølte varer legges inn.
8. Termostaten er innstilt på 4 grader. Innstilt temperatur kan justeres ved å trykke på begge tastene. Displayet viser nå innstilt temperatur. Deretter trykkes øvre eller nedre tast for høyere eller lavere verdi. Kvitter ved å trykke på begge tastene og termostaten viser driftstemperatur. Eventuelle justeringer av termostatens parametere må kun utføres av teknisk kyndige.
9. Regulatoren for viftehastighet er innjustert fra fabrikk, eventuelle justeringer må gjøres etter avvisninger fra oss eller våre forhandlere.
10. Når brønnen ikke er i bruk bør den slås av. Hvis kjølingen skal stå på må brønnen fylles med tomme brett eller kantiner. Dette for å hindre nedising og store mengder tinevann fra kjøleanlegget.
11. Dette utstyret er ikke beregnet for å brukes for personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal bli veiledet slik at det ikke er mulighet for dem til å leke med utstyret.
12. Det må monteres en dør eller luke i innkledningen slik at det er tilgang til avløp, kjølemaskinen og det elektriske anlegget.
13. Rengjør kjølebrønnen med mildt såpevann. Ta ut deleskinner og den innvendige brønnen for rengjøring av luftåpninger. Det samme gjøres ved rengjøring rundt fordamper og vifter. Bruk ikke såpe med slipemidler på luker, vanger og andre deler av akrylplast. Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut. Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring innvendig eller utvendig!



14. Rengjøring av kondensator er meget viktig! Fjern støvet med kost og støvsuger. Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløselig middel. Unngå unødig søl. Dette utføres annen hver måned eller oftere ved behov.
15. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.

Revidert 251119

Rett til endringer forbeholdes.



RUSTFRIE BERGH AS