

# AR

Betjeningsvejledning



AR30 VL-1S  
AR40 VL-1S  
AR40P VL-1S  
AR60 VL-1S  
AR60P VL-1S



# Varimixer

DK

Varimixer A/S  
Kirkebjerg Søpark 6  
DK-2605 Brøndby  
Denmark

P: +45 4344 2288  
E: info@varimixer.com  
www.varimixer.com

Ordrenummer: 00252  
Original betjeningsvejledning  
April 2018

## INDHOLDSFORTEGNELSE:

GENERELT: .....	.2
SIKKERHED: .....	.2
INSTALLERING AF NY MASKINE: .....	.2
MASKINENS OPBYGNING: .....	.3
MASKINENS BETJENINGSPANEL: .....	.3
MASKINENS MAX. KAPACITET: .....	.4
ANBEFALEDE MAX. HASTIGHEDER: .....	.4
BETJENING AF MASKINEN: .....	.5
KEDELLØFT OG HASTIGHEDSREGULERING: .....	.5
TIMER FUNKTION: .....	.6
AUTOMATISK KEDELSÆNK: .....	.6
PAUSE FUNKTION: .....	.6
MASKINENS STARTHASTIGHED EFTER STOP: .....	.6
OPSTART EFTER STOP I HØJ HASTIGHED: .....	.6
OVERBELASTNING: .....	.6
KONTROLPANELETS SOFTWARE-VERSION: .....	.6
KORREKT BRUG AF VÆRKTØJER: .....	.7
RENGØRING: .....	.7
VEDLIGEHOLD OG SMØRING: .....	.7
FEDDTYPER: .....	.7
FEJLLISTE OG LØSNINGSMULIGHED: .....	.8
JUSTERING AF BREDKILERE: .....	.8
JUSTERING AF KEDELFASTSPÆNDING: .....	.9
JUSTERING AF KEDELCENTRERING: .....	.9
MÅLING AF KEDELHØJDE: .....	.9
JUSTERING AF KEDELHØJDE: .....	.9
JUSTERING AF HASTIGHED (KAMSKIVER FOR LAV OG HØJ HASTIGHED): .....	.11
ELEKTRISK DIAGRAM: .....	.12

### OBS:

Maskinen skal forbindes elektrisk via en stikprop. Stikpropen skal være dimensioneret til min. 16A, 230/400V~, IP44.

### Ved tilslutning:

- 1 fase med 0 + jord anvendes 3 polet stik
- 2 faser + jord anvendes 3 polet stik
- 3 faser + jord anvendes 4 polet stik
- 3 faser med 0 + jord anvendes 5 polet stik

## GENERELT:

Ved fejl på maskinen rettes henvendelse til leverandøren.

Garantien dækker ikke for fejl opstået ved fejlbetjening, overbelastning samt manglende overholdelse af vedligeholdelsesforskrifter.

Kontroller at alle løsdele medfølger maskinen, bl.a. kedel, værktøjer og justerplader.

Er maskinen forsynet med hjælpetræk, må der kun tilslutes tilbehør, der er fremstillet af Varimixer A/S.

## SIKKERHED:

Det vedvarende lydniveau ved maskinen er for operatøren maksimalt 70 dB (A)



Maskinen er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren.



Det kan medføre legemsbeskadigelse, hvis hænderne stikkes ned i kedlen mens maskinen kører

## INSTALLERING AF NY MASKINE:

### Opstilling og fastgøring:

Maskinen skal monteres med gummifødder, som både modvirker rystelser og rustdannelser. Der kan indsættes mellemstykker under maskinens fødder, hvis gulvet ikke er helt plant.

Maskinen stilles direkte på gulvet, fundamentsbolte i gulvet er kun nødvendige under særlige forhold, f.eks. på skibe.

### Strømtilslutning:


Før maskinen forbindes elektrisk, kontrolleres at den spænding og frekvens, der er påtrykt maskinens maskinskilt, er korrekt i forhold til installationsstedet. Maskinskiltet er placeret øverst på maskinens højre side.

### Kontrol af rørehovedets omdrejningsretning:


Løft kedelarmene til normal arbejdsposition og start maskinen uden kedel og værktøjer. Check rørehovedets omdrejningsretning: rørehovedet skal rotere i samme retning som pilen over rørehovedet angiver, hvis omdrejningsretningen er forkert, ombyttes 2 af tilslutningskablets faseledninger.



## MASKINENS OPBYGNING:



## MASKINENS BETJENINGSPANEL:



### VL-1S betjeningspanelets features:

- Timer
- Nødstop
- Pause
- Start / Stop
- Knapper med skiftende funktion:
  - ↑ Kedel op / Hastighed op
  - ↓ Kedel ned / Hastighed ned
- Hastigheden reduceres til minimum når maskinen stoppes.
- Automatisk kedelsænk: Når der er sat en tid på timeren og maskinen kører, trykkes kort på , grøn diode ved blinker. Kedlen vil nu automatisk sænkes når maskinen stopper, se også "Automatisk kedelsænk" side 6.

## MASKINENS MAX. KAPACITET:

Kapacitet pr. mix	Værktøj	AR30	AR40	AR40P	AR60	AR60P	
Æggehvide	Ris	3,5 L	6 L	6 L	9 L	9 L	
Flødeskum	Ris	7,5 L	10 L	10 L	15 L	15 L	
Mayonnaise *	Ris	24 L	32 L	32 L	48 L	48 L	
Kryddersmør	Spartel	17 kg	25 kg	25 kg	45 kg	45 kg	
Kartoffelmos *	Spartel / Ris	18 kg	23 kg	23 kg	36 kg	36 kg	
Gærdej (50%AR) **	Krog	16 kg	22 kg	32 kg	34 kg	46 kg	
Gærdej (60%AR)	Krog	22 kg	30 kg	34 kg	44 kg	56 kg	
Ciabattadej * (70%AR)	Krog	22 kg	30 kg	34 kg	40 kg	50 kg	
Muffins *	Spartel	18 kg	24 kg	24 kg	33 kg	33 kg	
Lagkagebund	Ris	7 kg	10 kg	10 kg	15 kg	15 kg	
Frikadellefars *	Spartel	25 kg	30 kg	30 kg	45 kg	45 kg	
Glasur	Spartel	20 kg	29 kg	29 kg	40 kg	40 kg	
Doughnut (50%AR)	Krog	18 kg	25 kg	36 kg	36 kg	54 kg	

\* Skraber anbefales

\*\* Kørsel i lav hastighed anbefales

Lokale variationer i råvarernes beskaffenhed kan influere på vandoptagelse, volumen, bageegenskaber m.m.

$$\text{AR} = \text{Absorption Ratio (\%AR)}$$

(væske i \% af tørstof)

Eks.: en opskrift indeholder 1 kg tørstof og 0,6 kg væske:

$$\text{dette giver AR} = \frac{0,6 \text{ kg} \times 100}{1 \text{ kg}} = 60\%$$

Hvis man nu f.eks. ønsker at udnytte maskinens max. kapacitet, bruges den beregnede AR = 60% til at bestemme mængden af tørstof og væske i dejen:

Der bruges en maskine på 30L, og der skal æltes en dej med AR = 60%, dette giver en max. kapacitet = 22 kg.  
Nu beregnes vægten af tørstof i denne dej:

$$\text{Tørstof} = \frac{\text{Max. kapacitet} \times 100}{\text{AR} + 100} = \frac{22 \text{ kg} \times 100}{60 + 100} = 13,75 \text{ kg}$$

$$\text{Vægten af væske} = 22 \text{ kg} - 13,75 \text{ kg} = 8,25 \text{ kg}$$

## ANBEFALEDE MAX. HASTIGHEDER:




Fig. 1

## BETJENING AF MASKINEN:

- A Værktøj lægges i kedlen. Sikkerhedsskærmens åbnes.
- B **OBS:** kedelarmene skal være i laveste stilling. Kedel placeres i kedelarmene. Kontroller at kedlen er skubbet helt tilbage i armene og at kedelringens midterste "øre" vender ind mod maskinen (**fig. 2**). Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på værktøjet skal drejes helt ind i bajonethullet. Sikkerhedsskærmens lukkes
- C For at løfte kedlen trykkes på (fig. 3) Kedlen stopper automatisk i topposition.
- D Røretiden kan indstilles på timeren ved hjælp af knapperne og eller maskinen kan startes uden at sætte en tid. Hvis der ikke sættes en tid, fungerer displayet som et ur der tæller op. Se også "Timer funktion" side 6
- E Tryk på for at starte maskinen (fig.3).
- F Tryk på og til den ønskede hastighed er fundet, hastigheden aflæses på indikatoren på maskinens side (fig.2). Se også "Anbefalede max. hastigheder" (fig.1).
- G Undervejs i røreprocessen kan maskinen pauses ved at trykke på . Kedlen kan nu sænkes eller sikkerhedsskærmen åbnes. Hvis maskinen startes igen på vil alle indstillinger være uændrede. Hvis maskinen startes på nulstilles alle indstillinger. Se også "Pause funktion" side 6.
- H Når arbejdsprocessen er fuldført, stoppes maskinen ved at trykke på , eller ved at timeren går i stopposition, i begge tilfælde sænkes værktøjets hastighed automatisk til minimum for derefter at stoppe helt.
- I Når værktøjet står stille, kan kedlen sænkes ved at trykke på

## KEDELLØFT OG HASTIGHEDSREGULERING:

Maskinen har på betjeningspanelet to knapper, og , som begge har to funktioner (fig.3):

- Kedel op eller hastighed op
- Kedel ned eller hastighed ned

Knapperne funktion er bestemt af om maskinen kører eller ej:

- Hvis maskinen ikke kører, bruges knapperne til "kedel op" og "kedel ned".
- Hvis maskinen kører, bruges knapperne til "hastighed op" og "hastighed ned".
- Når maskinen stopper ved endt arbejdsproces og værktøjet står stille, bruges knapperne til "kedel op" og "kedel ned".




Fig. 2




Fig. 3 Kedelløft og hastighedsregulering.

## TIMER FUNKTION:

Maskinen har valgfri timer funktion. Hvis ikke der sættes en tid på timeren viser displayet i stedet den tid maskinen har kørt.

- Timeren kan maksimalt sættes til 60 min.
- Knapperne og bruges til at sætte tiden inden maskine startes eller mens maskinen kører. Der kan ændres på tiden efter den er sat.
- Når timeren er i brug er det vigtigt at bruge til at stoppe og starte maskinen med, hvis timeren ikke skal nulstilles.
- Når tiden løber ud sænkes hastigheden til minimum og maskinen stopper.
- Automatisk sænk af kedel kan vælges når timer er i brug. Tryk kort på .

## AUTOMATISK KEDELSÆNK:

Er timeren i brug kan man få kedlen til automatisk at køre ned, når tiden løber ud og maskinen stopper.

- Mens maskinen kører trykkes kort på , Den grønne dioden ved blinker indtil maskinen stopper.
- Når automatisk kedelsænk er valgt er det vigtigt at bruge til at stoppe og starte maskinen med, da valget ellers nulstilles.

## PAUSE FUNKTION:

Maskinen har en pauseknap , som skal bruges til at stoppe og starte maskinen undervejs i en proces, hvor timeren er i brug.

- Stop maskinen på . Timeren fortsætter med at tælle ned når maskinen igen startes på .
- Når maskinen er stoppet på kan kedelen sænkes og sikkerhedsskærmen åbnes. Når der igen startes på fortsætter timeren med at tælle ned.

## MASKINENS STARTHASTIGHED EFTER STOP:

**Stoppet på**  Maskinen kører til laveste hastighed og starter i laveste hastighed

**Stoppet på**  Maskinen kører til laveste hastighed og starter i laveste hastighed

**Stoppet ved timerudløb:** Maskinen kører til laveste hastighed og starter i laveste hastighed



**Stoppet på nødstop:** Maskinen starter i den hastighed den blev stoppet i.  
**Nødstop må kun bruges i nødstilfælde**

**Stoppet ved at åbne sikkerhedsskærm:** Maskinen starter i den hastighed den blev stoppet i.  
**Sikkerhedsskærmen må ikke bruges til at stoppe maskinen med!**

## OPSTART EFTER STOP I HØJ HASTIGHED:

Hvis nødstop er aktiveret eller sikkerhedsskærm åbnet under løft eller sænk af kedel...

- Frigør nødstop (**fig.3**) ved at dreje det mod uret eller luk sikkerhedsskærmen.
- Løft/sænk af kedlen kan efter aktiveres.

Hvis nødstop er aktiveret eller sikkerhedsskærm åbnet mens maskinen kører og man ikke ønsker at starte op i samme hastighed ...

- Kedlen skal først sænkes, dette gøres ved at frigøre nødstoppet eller lukke sikkerhedsskærmen, tage låget af maskinen og trykke på en lille rød knap, som sidder på betjeningspanelets overside og samtidig trykke på .
- Tag værktøjet ud af bajonetten.
- Luk sikkerhedsskærmen, kør kedelarmene op i top-position (tomme eller med kedlen), start maskinen og kør tilbage til laveste hastighed ved at trykke på .
- Stop maskinen og fastgør maskinens låg igen. Der kan nu foretages normal betjening af maskinen.

Hvis nødstop er aktiveret eller sikkerhedsskærmen åbnet mens maskinen kører i lav hastighed og man ønsker at starte op i samme hastighed ...

- Frigør nødstop (**fig.3**) ved at dreje det mod uret eller luk sikkerhedsskærmen.
- Tryk på og maskinen starter i den hastighed, den blev stoppet i. Hastigheden kan nu reguleres på og .

## OVERBELASTNING:

Maskinen må ikke overbelastes. Seje og tunge dejre kan nedsætte maskinens kapacitet med 75%. Kapaciteten nedsættes yderligere, hvis røreværktøjets hastighed sættes op over det anbefalede, eller der benyttes forkert røreværktøj. Større klumper fedtstof eller nedkølede ingredienser skal findeles før de lægges i kedlen.



Længere tids overbelastning vil afbryde maskinen. Der skrives i maskinens display. Efter et kort stykke skifter displayet tilbage til normaltilstand og maskinen kan startes igen som beskrevet under "Opstart efter stop i høj hastighed".



## KONTROLPANELETS SOFTWARE-VERSION:

Når maskinen tændes (strøm sluttet til maskinen eller nødstop udløses), kan kontrolpanelets software version aflæses i maskinens display:

- Først udlæses det antal gange der er sluttet strøm til maskinen.
- Så skrives .
- Så udlæses software versionen.

## KORREKT BRUG AF VÆRKTØJER:



Kødhakkeren må ikke bruges til fremstilling af rasp, da dette kan medføre unødig slid på visse af maskinens dele.



Piskeris bør ikke slås mod hårde genstande, som f.eks. kedelkanten. Denne behandling vil forkorte værktøjets levetid p.g.a. tiltagende deformering.

### Anbefalede anvendelsesområder for værktøj:

Piskeris	Spartel	Krog
Fløde	Kagedej	Brøddej
Æggehvider	Smørcreme	Rugbrød
Mayonnaise eller lignende	Pandekagedej	eller lignende
	Kødfars eller lignende	



Til fremstilling af kartoffelmos, anbefales det specielle røreris eller et ris med tykkere tråde. Alternativt bruges spartel og derefter det almindelige ris!

## RENGØRING:

Maskinen bør rengøres daglig eller efter brug. Afvaskning bør foretages med en blød børste og rent vand. Sulforerede sæber skal anvendes med forsigtighed, da de ødelægger maskinens smøremidler.



Anvend **aldrig** højtryksspuler ved rengøring af maskine.

Dele fremstillet i aluminium bør ikke anvendes til stærkt syreholdige, stærkt basiske eller stærkt saltholdige fødevarer, som kan angribe aluminium uden belægning.

Røreværktøjer af aluminium må ikke afvaskes med stærkt alkaliske midler (pH skal være mellem 5 og 8).

Sæbeleverandørerne kan være behjælpelig med at anbefale den rette type sæbe.



Bemærk venligst, at plastik sikkerhedskærmene kan tage skade, hvis den udsættes for høje temperaturer i længere tid. (**Max. temperatur 65°C**)

Rengøring af hjælpetræk: efter brug af hjælpetrækket bør dette aftørres indvendigt med en klud.

## VEDLIGEHOLD OG SMØRING:

Det trinløse gear smøres regelmæssigt, svarende til et smøringsinterval på ca. 60 timers kørsel med maskinen.

### Smøring af trinløst gear:

#### OBS. Special fedt !!

(Hertil bruges fedtsprøjten som leveres med maskinen.) Start maskinen og sæt hastigheden op til ca. 50%. Stop maskinen (brug nødstoppet), og åben låget i toppen af maskinen. Øverst på hver af de to remskivesæts aksler findes en smørenippel (fig.4 pkt.1). Pres fedt gennem smøreniplerne indtil fedtsprøjten føles hård at trykke på, eller til der presses fedt ud mellem akslen og remskiverne.



Maskinen må ikke startes før skruerne, der fastholder låget, er isat.

Start maskinen og kør tilbage til lav hastighed.

Stop maskinen og fyld fedtsprøjten op med ny fedt, så den er klar til brug ved næste smøring.

### Smøring af øvrige bevægelige dele:

Kedelarmenes bevægelige dele samt akslen og løftestangens bevægelige dele smøres med olie. Smøringen foretages ved at aftage maskinens bagbeklædning og, med oliekande, smøre de markerede steder (fig.4 pkt.2).


### FEDTTYPER:

Til remskivesættenes aksler: **Castrol LMX**.

Ved reparation af rørehoved: Tandhjul og tandkrans smøres med **Alloy 936SF Heavy** eller **Castrol Grippa 355**, nålelejerne i rørehovedet må ikke smøres med denne fedttype. Der må ikke anvendes andre fedttyper end den her angivne.

Ved reparation af hjælpetræk: Hjælpetrækket fyldes med 0,35 liter **ESSO Fibrax EP 370**.

**fig.4 Smøring af trinløst gear og øvrige bevægelige dele.**



**FEJLLISTE:** Ved andre fejl, kontakt leverandøren**LØSNINGSMULIGHED:**

Der kommer klaprende lyde fra maskinens lukkede del.

**Justering af bredkilerem**

Maskinen begynder at "stregke" ved æltning af dej, som normalt ikke volder problemer.

**Justering af bredkilerem**

Maskinen skifter hastighed af sig selv.

**Justering af bredkilerem**

Minimum- og maximum hastighed ændrer sig.

**Justering af hastighed**

Kedel sidder for stramt eller for løst.

**Justering af kedelfastspænding**

Værktøj slår mod siderne af kedel.

**Justering af kedelcentrering**

Værktøj slår mod bunden af kedel.

**Justering af kedelhøjde.**




**Før en eventuel reparation eller justering, skal spændingen til maskinen afbrydes ved at demontere tilslutningskablet fra tilslutningsstedet.**

**JUSTERING AF BREDKILEREM:**

Afstanden (**X**) er kun retningsgivende, da den er afhængig af bredkileremmens tolerance.

1. Start med at stramme kileremmene (\*).
2. Bredkileremmen (**A**) strammes ved at flytte 1 eller 2 skiver fra (**V**) til (**T**).
3. Start maskinen og lad den køre, når møtrikken (**U**) spændes. Den må ikke spændes for hårdt.

4. Tappen (**E**) på gearsifтерingen (**F**) skal på forreste remskivesæt placeres inden i gearsiftetegflen (**G**), og på bageste remskivesæt placeres udenfor gaffel for remstrammer (**B**), (begge skal vende bagud).
5. Tolerancer i transmissionen kan forårsage, at bredkileremmen (**A**) rammer remskivesættenes stifter (**Z**), når hastigheden er opjusteret. I disse tilfælde skal afstanden (**X**) mindskes.
6. Følg herefter afsnittet:  
**" Justering af hastighed "** side 11.



## JUSTERING AF KEDELFASTSPÆNDING:

Kedelbøjlerne skal være hævet til normal arbejdsposition. Kontramøtrikkerne (1) løsnes (fig. 5). Udtag låsesplitterne (2). Dreh boltene (3) indtil den korrekte fastspænding af kedlen er fundet. Ved at dreje boltene **ud** af udviderrøret øges fastspændingen. Start med at dreje den ene bolt  $\frac{1}{2}$  omgang.

Justeringsdiameter måles indvendigt mellem kedelarmene (fig. 5)

Justeringsdiameter Y:

AR30	=	361,8mm
AR40	=	391,3mm
AR60	=	450,4mm

## JUSTERING AF KEDELCENTRERING:

Kontramøtrikkerne (1) løsnes (fig.5). Udtag låsesplitterne (2). Dreh boltene (3) indtil kedlen sidder i maskinens centrum. For ikke at ændre på kedlens fastspænding ved denne justering, skal den ene bolt drejes **ud** af udviderrøret og den anden **ind** i udviderrøret. Kontroller med spartlen og drej rørehovedet rundt med hånden, før spændingen tilsluttes.

## MÅLING AF KEDELHØJDE:

Afstanden (X) måles fra undersiden af bajonethullet til den flade på kedelarmene, som kedlen hviler på (fig. 6). Kedelarmene skal være hævet til normal arbejdsposition.




fig.6 Måling af kedelhøjde:

## JUSTERING AF KEDELHØJDE:


Kedlens øverste og nederste position bestemmes af mikroswitch (1) og (2), (fig.6a) .

De to mekaniske stop bestående af boltene (3) og (4) er indstillet således at de rammes ca. 1 mm efter mikroswitchen, hvis denne skulle svigte. Kedelarmenes øverste position justeres ved at bukke fjederarmen på mikroswitch (1) enten for- eller bag-over.

Det er meget vigtigt at stopskruen (3) herefter indstilles igen. På samme måde indstilles nederste position ved at bøje fjederarmen på mikroswitch (2).

**OBS :** Fjederarmen må ikke bøjes så langt bagover, at kedelbøjlerne ikke rammer den. Efterfølgende indstilles det mekaniske stop (4).

fig.5 Justering af kedelfastspænding og kedelcentrering.



Kedelhøjde (X):

AR30	=	162 mm.
AR40	=	162 mm.
AR60	=	178 mm.




fig.6a Justering af kedelhøjde:





fig.7a Remmens placering ved laveste hastighed.




fig.7b Remmens placering ved højeste hastighed.



fig.8 Servomotorens ”dårlige” position

## **JUSTERING AF HASTIGHED (KAMSKIVER FOR LAV OG HØJ HASTIGHED):**

**Inden der foretages nogen justeringer sikres det at maskinen ikke kører, at kedlen er i øverste position, og at sikkerhedsskærmen er lukket.**

For at sikre at der ikke er strøm på maskinen aktiveres nødstoppet. Afmonter maskinens låg.

Servomotoren (**A**) kobles af servoarmen (**B**): Fjern splitten (**C**) og stiften (**D**). Servoarmen (**B**) må ikke løsnes fra akslen (**E**).

Løsn pinolskruen (**F**) og udtag hastighedsindikatoren (**G**).

Løsn skruen i spændstykket (**H**) og fjern skiven med pil (**I**).

Placer håndtaget for manuel hastighedsregulering (**J**) i akslen (**E**) (hvor hastighedsindikatoren sad), således at det peger opad og fremad.

Start maskinen.

Drej håndtaget mod min. hastighed (mod maskinens front) indtil der er ca. 1 mm fra remmen ud til kanten af rørehovedremskiven, se **fig. 7a**.

Stop maskinen på nødstoppet.

Løsn skruerne på de to kamskiver (**K**) og (**L**).

Drej kamskiven for min. hastighed (**K**) indtil den lige aktiverer mikroen. Spænd skruen.

Frigør nødstoppet og start maskinen.

Drej håndtaget mod max. hastighed (væk fra maskinens front) indtil der er ca. 2-3 mm fra remmen ud til kanten af motorremskiven, se **fig. 7b**.

Stop maskinen på nødstoppet.

Drej kamskiven for max. hastighed (**L**) indtil den lige aktiverer mikroen. Spænd skruen


Fjern håndtaget


Monter efter servomotoren på servoarmen og kontroller at motoren ikke klemmes mod stativet, akslen eller andre dele, samt at motoren ikke indtager den "dårlige" position (**fig. 8**) ved max. hastighed.


Hvis servomotorens positioner ikke er optimale, løsnes skruene (**M**) og (**N**), der fastholder servoarmen på akslen, og servoarmen justeres. Herefter skal håndtaget efter monteres og kamskiverne justeres igen.

Når justeringen af min. og maks. hastighed er færdig monteres spændstykke og skiven med pil, herefter monteres hastighedsindikatoren.

Kamskiver for høj og lav hastighed er nu justeret.

ELEKTRISK DIAGRAM:





<u>Indhold af Overensstemmelseserklæring</u> , (Maskindirektivet, 2006/42/EC, Bilag II, del A)	DK
<u>Contents of the Declaration of conformity for machinery</u> , (Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)	EN
<u>Inhalt der Konformitätserklärung für Maschinen</u> , (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, sub A)	DE
<u>Contenu de la Déclaration de conformité d'une machine</u> , (Directive Machine 2006/42/CE, Annexe II.A)	FR
<u>Inhoud van de verklaring van overeenstemming voor machines</u> , (Richtlijn 2006/42/EC, Bijlage II, onder A)	NL
<u>Contenido de la declaración de conformidad sobre máquinas</u> , (Directiva 2006/42/EC, Anexo II, sub A)	ES

Fabrikant; Manufacturer; Hersteller; Fabricant; Fabrikant; Fabricante:  
Adresse; Address; Adresse; Adres; Dirección:

Varimixer A/S  
Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark

Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde teknisk dossier  
Name and address of the person authorised to compile the technical file  
Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen  
Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique  
naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen  
nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico

Navn; Name; Name; Nom; Naam; Nombre:  
Adresse; Address; Adresse; Adres; Dirección:  
Sted, dato; Place, date; Ort, Datum; Lieu, date ; Plaats, datum ; Place, Fecha:

Kim Jensen  
Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark  
Brøndby, 14-03-2018

Erklærer hermed at denne røremaskine  
Herewith we declare that this planetary mixer  
Erklärt hiermit, dass diese Rührmaschine  
Déclare que le batteur-mélangeur ci-dessous  
Verklaart hiermede dat Menger  
Declaramos que el producto batidora

- er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EC)  
is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)  
konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (Direktiv 2006/42/EG)  
Satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la Directive Machines (2006/42/CE)  
voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EC)  
corresponde a las exigencias básicas de la Directiva sobre Máquinas (Directiva 2006/42/EC)
- er i overensstemmelse med følgende andre CE-direktiver  
is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives  
konform ist mit den Bestimmungen folgender weiterer EG-Richtlinien  
Est conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes  
voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG-richtlijnen  
está en conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE

2014/30/EU ; 1935/2004 ; 10/2011 ; 2023/2006 ; RoHS 2011/65/EU , 822/2013 (DK only)

Endvidere erklæres det  
And furthermore, we declare that  
Und dass  
Et déclare par ailleurs que  
En dat  
Además declaramos que

- at de følgende (dele af) harmoniserede standarder, er blevet anvendt  
the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used  
folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung gelangten  
Les (parties/articles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées  
de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen/nationale normen zijn toegepast  
las siguientes normas armonizadas y normas nacionales (o partes de ellas) fueron aplicadas

EN454:2014 ; EN60204-1:2006; EN12100-2011

EN61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007

DS/EN 1672-2 + A1:2009

<u>Innehåll i örsäkran om maskinens överensstämmelse</u> , (Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)	SV
<u>Contenuto della dichiarazione di conformità per macchine</u> , (Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte A)	IT
<u>Sisukord masina vastavusdeklaratsioon</u> , (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisa II, punkt A)	ET
<u>Treść Deklaracja zgodności dla maszyn</u> (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, pkt A)	PL
<u>Sisältö vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta</u> (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)	FI

Tillverkare; Fabbricante; Tootja; Producent; Valmistaja:

Varimixer A/S

Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:

Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico

Tehnilise kausta volitatud koostaja nimi ja aadress

Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston

Namn; Nome e cognome; Nimi; Imię i nazwisko; Nimi:

Kim Jensen

Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:

Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark

Ort och datum; Luogo e data; Koht, kuupäev; Miejscowość, data; Paikka, aika:

Brøndby, 14-03-2018

Försäkrar härmed att denna blandningsmaskin

Con la presente si dichiara che questo mixer planetaria

Deklareerime käesolevaga, et Planetaarmikseri

Niniejszym oświadczamy, że mikser planetarny

vakuuttaa, että tämä mikseri tyyppi

- överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG)  
is è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE)  
vastab kehtivatele masinadirektiivi (2006/42/EÜ) nõuetele  
spełnia wymagania odpowiednich przepisów dyrektywy maszynowej (2006/42/WE)  
on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG-direktiv  
è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE  
vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele  
spełnia wymagania przepisów innych dyrektyw WE  
on seuraavien muiden EY-direktiivien säännösten mukainen

2014/30/EU; 1935/2004 ; 10/2011 ; 2023/2006 ; RoHS 2011/65/EU ; 822/2013 (DK only)

Vi försäkrar dessutom att

e che

Lisaks ülaltoodule deklareerime, et

Ponadto oświadczamy, że

ja lisäksi vakuuttaa, että

- följande (delar/paragrafer av) europeiska harmoniserade standarder har använts  
sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate  
kasutatud on järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (või nende osi/nõudeid)  
zastosowano następujące części/klauzule zharmonizowanych norm europejskich  
seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu

EN454:2014 ; EN60204-1:2006; EN12100-2011

EN61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007

DS/EN 1672-2 + A1:2009